

くりぴた®はがせるポスターテープガラス用(M) 使用説明書

この説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

特長

- 「くりぴた®はがせるポスターテープガラス用」は透明なので、ガラスの内側にポスターを貼って外側に見せる場合に最適です。しっかりと貼れて、その後キレイにはがせる特殊な両面テープです。
- ガラスは勿論、ステンレスやタイル等の光沢面、メラミン化粧板、プラスチック面(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)など平滑な面にしっかりと貼れてキレイにはがせます。
- はがした時には、ポスターにも貼った面にも糊残りは一切いたしません。
- 粘着力が低下したら水洗いをすることで、くりかえし再利用ができるエコなテープです。

はがせるポスターテープ
ガラス用の使い方動画
商品詳細はこちらから
(スマートフォン等でご覧ください。)



【材質】
ポリウレタン・飽和ポリエステル樹脂

【1片サイズ】
(厚み) 約 0.6mm×28mm×28mm

使用上のご注意

- 事故を防ぐために、この使用説明書の内容をよくお読みいただき、十分にご理解の上で使用ください。
- 本品を取り外した際に、稀に、貼った面に変色やシミあとが残る場合があります。あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。
- はがす時は角から、ゆっくりめくってはがしてください。無理に強く引っ張ってはがすと、ポスターや貼った面が破損する恐れがあります。
- 一度使用したポスターテープは再度使用することができますが、使用する度に水洗いしていただくことをおすすめします。水洗いすることで元の粘着力が戻ります。水洗いした場合はドライヤーであたためるなど、乾燥させてからお使いください。
- 室温が10℃以下の場合粘着力が低下しますので、ドライヤーであたためてから使用してください。あたためると粘着力が高まります。
- ドライヤーを使用する時は、手などを火傷しないよう、十分にご注意ください。
- 貴重品や破損しやすいものには絶対に使用しないでください。
- 幼児、お子様の手の届かない所に保管し、お取り扱いには十分にご注意ください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。また、保管に関しても直射日光を避けてください。

■発売元

株式会社 清和産業

〒544-0012 大阪市生野区巽西2-4-29

TEL(06)6758-5528(代表)

ホームページアドレス <http://www.seiwasangyo.com/>

MADE IN JAPAN

20180203

貼れる壁面 ガラス面



その他、ステンレス、タイル、メラミン化粧板、プラスチック面など平滑な面

貼れない壁面



壁紙、漆喰壁、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面、ざらざらした面、フッ素樹脂加工した面

使用方法

【貼りつけ方】はじめに、貼りつける壁面の汚れや水分をキレイに拭き取っていただき、よく乾かしてから下記のとおりでご使用ください。

1 透明紙フィルムからゆっくりめくって1片ずつ取り外します。

2 ポスターテープをポスター側に貼りつけます。

下記を図を参考に、ポスターの裏面の四隅に貼りつけます。

はがせるポスターテープ(M)はB4、A3、A2などの大きめサイズに向いています。

※用紙サイズ
B4:257×364mm
A3:297×420mm
A2:420×594mm

室温が10℃以下の場合ドライヤーであたためてから使用してください。

3 はくりフィルムを取ります。

4

貼りたい面にポスターを貼り、テープ部分をポスターの上から指でしっかり押し付けます。

ガラス面の使用例▶

普通に壁面にポスターを貼る場合はポスターの裏面に貼ります。

ガラスの内側に貼って外側に見せる場合はポスターの表面に貼ります。

ポスター裏面

ポスター表面

ポスター裏面

ポスター表面

【取り外し方】 ※はがす時は角から、ゆっくりめくってはがしてください。

ポスターの角から、ゆっくりめくってはがします。絶対に強く引っ張ってはがさないでください。ポスターや貼った面が破損する恐れがあります。

ポスターテープはポスター側に残る場合と貼った面側に残る場合があります。

ポスター側に残った場合

ポスターからゆっくりはがす。

貼った面側に残った場合

貼った面からゆっくりはがす。

ポスターテープは再利用ができます。

一度使用して粘着力が低下した場合でも、水洗いして充分に乾燥させる事で粘着力が戻り、何度でも再利用が可能です。粘着力が低下していないと感じる場合でも、できれば使用する度に水洗いしていただくことをおすすめします。